

DULON STERNDRIVE CLEAN 30



KRACHTIGE REINIGER VOOR HET STAARTSTUK/HEKAANDRIJVING

OMSCHRIJVING

Professionele reiniger, speciaal ontwikkelt voor het diepreinigen van de hekaandrijving of buitenboordmotorstaartstuk. Verwijdert op zeer effectieve wijze algen aangroei, groene aanslag, kalkafzetting en pokken.

- Voor staartstuk of hekaandrijving.
- Verwijdert algen, groene aanslag, wier, kalk en pokken.
- Zeer krachtige formule.

GEbruIKSAANWIJZING

1. DULON STERNDRIVE CLEAN 30 aanbrengen met behulp van zachte borstel of spons of lagedrukpomp en dun verdelen over het oppervlak.
2. Ca. 10 minuten laten inwerken (voorkom indroging).
3. Schrobben met harde borstel op schuurpons.
4. Afspoelen met schoon water, bij voorkeur door middel van hogedrukspuit.
5. Bij ernstige vervuiling behandeling herhalen.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

| Artikel nummer | Product | Verpakking | Inhoud |
|----------------|---------------------------|------------|--------|
| 6-30010 | Dulon Sterndrive Clean 30 | Flacon | 1L |
| 6-30050 | Dulon Sterndrive Clean 30 | Can | 5L |
| 6-30250 | Dulon Sterndrive Clean 30 | Can | 25L |

TIPS & TRICKS

- Ook uitstekend geschikt voor het verwijderen van groene aanslag op uw camper en of caravan of terras en oprit.

C.R.P. INDICATOR

- Clean.

OPSLAG & GEBRUIK

- Vorstvrij bewaren, op droge en donkere plek.
- Verwerking boven 0 °C.
- Niet in de volle zon gebruiken.

ANDERE SUGGESTIES

- Dulon Boatbottom Clean 24

GERELATEERDE PRODUCTEN

-



DULON STERNDRIVE CLEAN 30

KRACHTIGE REINIGER VOOR HET STAARTSTUK/HEKAANDRIJVING



GEVAARAANDUIDINGEN + VEILIGHEIDSBEVELINGEN



GHS05 - GEVAAR

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

